
Konica Z-WIIO Super




で使用前に必ず、お読みください。

使用説明書


各部の名称







ストラップの取付け方

* 調節具の突起部はSETスイッチ または途中巻き戻しスイッチ を押すときに使用してくださ い。






ファインダーと表示ランプ




このフレーム内の被写体に ピントが合います。

1. 電池の入れ方


*電池を入れた時、交換をした時はオートデート の修正をしてください。



ストラップ調節具の突起部で電池 室カバーの開放ボタンを矢印方向 に押すと、電池室カバーが開きま す。




電池の+、一を電池室内側の表示 に合わせて入れ、カチッと音がす るまで電池室カバーを閉じます。



電源ONにしたとき、撮影表示パネルの電池マークが黒く点灯していれば、電池容量はOKです。

▲警告 爆発して大けがの危険があります。電池を火の中に入れたり、
ショート、分解、加熱、充電をしないでください。

★注意 発熱発火の危険があります。指定外の電池を使用しないでく ださい。



使用する電池はリチウム電池 (CR123Aまたは、DL123A: 3V) 1本 です。

- * 撮影の途中で電池マークが2/3白くなったら、最後まで撮影し、巻き戻した後、 電池を交換してください。
- * 長期間の旅行などには、予備の電池を用 意しておくことをおすすめします。

- * 連続してフラッシュ撮影をすると電池容量が少ない表示になることがありますが、しばらく待ってから再度パワースイッチを押して電源のNにしたとき、電池の
- * 寒冷地では電池の性能が低下しますので カメラを保温しながらご使用ください。 まれに電池の容量が十分でも電池の容量 がない表示になることがあります。この

できます。

まれに電池の容量が十分でも電池の容量 がない表示になることがあります。この ときは再度シャッターボタンを押してく ださい。

容量が十分な表示になればそのまま撮影

4) フィルムの終わり近くで電池を交換する と、フィルムカウンターが①のまま点滅 することがあります。このときは途中巻

ますが撮影は続けられます。

することがあります。このときは途中巻き戻しをしてください。

2) フィルムが入っているときは電池を手ば

やく(2分以内)入れ替えてください。


3) 雷池を交換して、雷池室カバーを閉じる

かシャッターボタンを押したときに、フ

ィルムカウンターがよになる場合かあり

2. オートデート 日付・時刻を合わせてください。

2019年までの日付・時刻を記憶し、画面に写し込むことができます。




オートデート切替え・修正スイッチのMODEスイッチを押して、年月日、日時分、写し込みなしなどを選びます。


* スイッチの操作は、ストラップの調節具の突起部で押してください。



写し込みの位置が明るい場合や白 い場合は、デート文字がはっきり 出ないことがありますので、ご注 意ください。



日付・時刻の修正



✓ MODEスイッチを押して年月日を表示させます。

SELECTスイッチを押して修正する数字を点滅させます。

数字を点滅させたまま、SETスイッチを押し、修正します。

- * SETスイッチは合わせたい数字が出るまで数回押してください。
- * 🏿 🗗 の操作を繰り返し・年月日を修正してください。

V修正がすべて終わったら、再度 SELECTスイッチを押してください。数字の点滅が点灯となり、 の写し込みファクが明れて

──の写し込みマークが現れて 写し込み可能の状態になります。


* 時刻の修正は、MODEスイッチを押して、 日時分の表示にしてから V V の操作を 繰り返します。




- * 分を修正した後、SELECTスイッチを押す と: が点滅します。 もう一度SELECTスイッチを押して写し込 み可能の状態にしてください。
- * 秒まで合わせるには、:の点滅時に時報に 合わせてSETスイッチを押し、さらに SELECTスイッチを押して、写し込み可能 の状態にしてください。


3. フィルムの入れ方

*DXコードの付いた35mmフィルムを ご使用ください。






- * カメラ内部のレンズに触れないようにご 注意ください。
- * フィルム確認窓を見ると、フィルムが入っているかどうかがわかります。




パトローネ(フィルムの容器)をカ




- * フィルムを入れると、使用フィルムの感度(IS025~3200)が、自動的にセットされます。
- * DXコードのないフィルムのDX導入感度 は、すべてISO25にセットされます。
- * リバーサルカラーフィルム(スライド用) は、下表のDX導入感度と同一感度のフィ ルムをご使用ください。
- * コニカカラーフィルムのご使用をおすす めします。

使用フィルム感度のDX導入感度

							1600	
使用フィルム感度	25	50	100	200	400	800	1600	3200
(ISO)	32	64	125	250	500	1000	2000	-
	40	80	160	320	640	1250	2500	



フィルムを少し引きだし、先端を カメラ内部の先端マーク (▲▲ FILM TIP) に合わせてくださ い。




裏ぶたを閉じるとフィルムは1枚目の撮影位置まで自動的に送られます。

* DX導入感度がISO25にセットされるフィルムは電源ONにしてから、さらにシャッターボタンを押してください。

フィルムが、

さい。


送られていないときは、



フィルムカウンターがこのまま約5秒間点滅した後、液晶表示が全て消灯します。 裏ぶたを開けて、フィルムを入れ直してくだ


4. 撮影方法(一般撮影)

* すべての撮影に共通する基本的な 撮影の手順です。




パワースイッチを押してください。レンズカバーが開き、レンズが撮影位置(38mm広角)まで繰り出され、電源ONになります。このとき撮影表示パネルの液晶が表示されます。

* 前面のレンズが汚れていたら柔らかい布 で軽く拭きとってください。



ファインダー接眼窓をのぞきながらズームスイッチをT側に押すと、画面が望遠側に移動します。 希望の構図になったとき、指を離して止めてください。

* レンズは望遠110mmまで移動します。




ズームスイッチをW側に押すと、 画面が広角側に移動します。希望 の構図になったとき、指を離して 止めてください。

- * レンズは広角38mmまで移動します。
- * 被写体を大きくしすぎた場合、画面を広角側に戻すなど、構図の調整が迅速にできます。




ートフオーカスフレームを合わせ ます。




ピントを合わせたい被写体に、オ シャッターボタンを半押しすると 緑ランプが点灯し、自動的にピン トが合います。

* シャッターボタン半押しで緑ランプが点 滅したときは、被写体が近すぎてピント が合わない警告でシャッターがきれませ his



シャッターボタンをさらに深く静 かに押し込み、シャッターをきっ てください。

* 撮影が終るとフィルムが1コマ自動的に 送られ、フィルムカウンターの数字が1 つ進みます。



撮影が終わったらパワースイッチ を押してください。電源がOFFとな り、レンズが収納されます。


- * 電源ONのまま約3分間操作をしないと、 自動的にパワーOFFとなり、レンズが広角 側(38mm)に戻り、撮影表示パネルの液晶 が消灯します。
- * 続けて撮影をしないときは、パワースイッチを押してレンズを収納してください。


日中撮影の距離

撮影距離		
0.8m ~∞		

5. 自動フラッシュ撮影

* 暗いときフラッシュが自動的に発光します。







シャッターボタンをさらに深く静かに押し込み、フラッシュ撮影を してください。

- * このときのシャッター速度は、広角側で 最長1/30秒まで、望遠側で最長1/60秒ま でとなるのでカメラぶれにご注意くださ い。
- * フラッシュ撮影後の赤ランプ点灯は、フ ラッシュの充電中ですからシャッターは きれません。
- * 人物のフラッシュ撮影をするときは、赤 目現象を軽減するために赤目軽減撮影を おすすめします。

フラッシュ撮影の距離(ネガカラーフィルム使用の場合)

焦点距離	フィルム感度	撮影距離
38mm	ISO 100	0.8m~ 5.3m
	ISO 400	0.8m~ 10.6m
110mm	ISO 100	0.8m~ 2.0m
	ISO 400	0.8m~ 4.0m

6. フォーカスロック撮影

*被写体を画面中央からはずしても シャープに写せます。



ピントを合わせたい被写体にオー シャッターボタンを半押しのまま トフォーカスフレームを合わせ、 シャッターボタンを半押しすると 一ボタンをさらに深く静かに押し 緑ランプが点灯してピント位置が 固定されます。

* フォーカスロックと同時に自動露出も固 定されます。



希望の構図に決め直し、シャッタ 込みシャッターをきってくださ い。

- * 構図を決め直すときに撮影距離を変えな いでください。
- * 半押しした指をシャッターボタンから離 すとフォーカスロックは解除され、やり 直しができます。

オートフォーカスが正しく

働きにくい被写体

- ① 反射しにくい黒いもの
- ② 小さいもの、細かいもの
- ③ 発光体
- ④ 光沢のあるもの
- ⑤ 雨、霧、煙等の実体のないものは測距し にくいので、等距離の測距しやすいもの に向けてフォーカスロックをしてくださ い。ガラス越しの撮影も測距しにくいの で、遠景では遠景モードで撮影してくだ さい。

7. 近距離撮影

* 0.8mまで近づいて近距離撮影ができます。




0.8m~1mに近づいてピントを合わせたいものに、オートフォーカスフレームを合わせます。

* レンズを望遠110mmにセットすると、被写 体がより大きく写ります。



ファインダー内の近距離補正マー クより下側で構図を決め、シャッ ターボタンを押してください。


- * 構図上、被写体がオートフォーカスフレームからはずれる場合は、フォーカスロック撮影をしてください。
- * 三脚を使い、セルフタイマー撮影をする と、カメラぶれを防げます。




シャッターボタンを半押しして緑 ランプが点滅したときは…


* 0.8mより近すぎてピントが合わない警告 で、シャッターがきれません。シャッタ ーボタンから指を離し、被写体から少し 離れて、シャッターボタンを押し直して ください。

8. フィルムの取り出し方






* フィルムカウンターは、巻き戻しに連動 して減算します。



巻き戻しが完了すると自動的に停止します。フィルムカウンターの のが約5秒間点滅した後、消灯しますので、『が消灯したことを確認した上で裏ぶたを開けてフィルムを取り出してください。

- * フィルムの規定枚数より多く撮影した場合には、最後の画面が少し重なることがあります。
- * 写し終わったフィルムは、お早めにDP店 にお持ちになり、「コニカカラー百年ブ リント」とご指定ください。

途中巻き戻しの方法



途中巻き戻し(R)スイッチをストラップ調節具の突起部で押すと撮影途中のフィルムの巻き戻しができます。


* 巻き戻し後の手順は、自動巻き戻しの場合と同じです。

応用撮影

撮影モードの切替えによる、赤目軽減撮影、日中フラッシュ撮影、ポートレート夜景撮影、フラッシュなし撮影、+1.5露出補正撮影、遠景撮影、セルフタイマー撮影などの応用撮影について説明します。


9. モード切替えスイッチの操作 **

*被写体に応じて最適な露出方法を 選択できます。





モード切替えスイッチを押すごとに、撮影表示マーク()が撮影表示パネル上の各撮影モードのマークを順次表示して循環します。

- * 一度設定した撮影モードは固定され、そ のまま撮影が続けられます。
- * 撮影が終わったら **AUTO** に戻しておい てください。
- * 電源 OFF にして再度電源 ON にすると **AUTO** に復帰します。




10. 赤目軽減撮影 ◎ フラッシュムレエ0モート





モード切替えスイッチを押して撮 影表示マーク()を ② に合わせ ます。



シャッターをきると、撮影直前に 赤目軽減ランプが点灯した後、フ ラッシュが発光して撮影が終わり ます。

- * 赤日軽減ランプが点灯してからフラッシ ュ発光までは約0.5秒かかります。カメラ を動かしたり、撮影される人物が動かな いようにご注意ください。
- * 明るい所ではフラッシュは発光しませ h.

* フラッシュ発光のときのシャッター速度 は、広角側で最長1/30秒まで、望遠側で 最長1/60秒までとなるのでカメラぶれに ご注意ください。

赤目現象とは...


暗い場所で人物のフラッシュ撮影をしたと きに、フラッシュ光が目の網膜に反射して、 目が赤く輝いて写ることがあります。これを 赤月現象といいます。

効果的な被写体

暗い場所での人物のフラッシュ撮影。

(赤目軽減ランプで瞳孔を小さくした上でフ ラッシュが発光するので赤目現象が軽減し ます。)

11. 日中フラッシュ撮影 もフラッシュのモード



モード切替えスイッチを押して撮 影表示マーク()を∳に合わせま す。



被写体に向けてシャッターをきれ ば、明るいところでもフラッシュ が発光します。


- * シャッターボタン半押しで、緑ランプと 赤ランプが同時に点灯します。
- * このときのシャッター速度は、広角側で 最長1/30秒まで、望遠側で最長1/60秒ま でとなるのでカメラぶれにご注意くださ 61.



フラッシュなし

効果的な被写体 逆光の人物 室内の窓際の人物 曇り日の人物 日陰の人物

12. ポートレート夜景撮影 🛂 フラッシュロハモート



モード切替えスイッチを押して撮 影表示マーク()を 27 に合わせ ます。



暗い場所で被写体に向けてシャッ ターをきれば、最長約1秒までの

ュ撮影ができます。

* カメラぶれを防ぐために、三脚をご使用 ください。

スローシャッターによるフラッシ

* 被写体が動いているときは、ぶれて写り ます。




効果的な被写体


夜景の人物 夕景の人物 バックにフラッシュ光が届かない室内の 人物


13. フラッシュなしの撮影 ③



フラッシュOFFモード








被写体に向けてシャッターをきれ ば、最長約1秒までのスローシャ ッターによる自動露出撮影ができ ます。

- * 暗い場所では、カメラぶれを防ぐために 三脚をご使用ください。
- * 赤ランプが点滅したら、光量不足で写直 が暗くなる警告です。



効果的な被写体 フラッシュが禁止されている美術館での 撮影 都会の夜景 日没時の風景

14. 十1.5露出補正撮影 🛂 フラッシュロテモート



モード切替えスイッチを押して撮 影表示マーク()を **15** に合わせ ます。



被写体に向けてシャッターをきれ ば、標準より約1.5絞り明るい自動 露出撮影ができます。


* 暗い場所では、カメラぶれを防ぐために 三脚をご使用ください。




露出補正なしの撮影

効果的な被写体 画面全体を明るく仕上げたいとき スキー場の人物 逆光の人物 白バックの人物 明暗コントラストが強い建物の暗部を明 るく写したいとき

15. 遠景撮影 ▲ フラッシュロテモート





影表示マーク()を ▲ に合わせ 写体に関係なく、遠景にピントの ます。



ガラス越しの風景を读墨揚影




モード切替えスイッチを押して撮 オートフォーカスフレーム内の被 あった撮影ができます。


> * タ・夜景など暗いときの撮影はシャッタ - 速度が遅くなりますのでカメラぶれを 防ぐために三脚をご使用ください。

効果的な被写体 遠景撮影 ガラス越しの風景


16. セルフタイマー撮影

* 記念撮影だけでなく近距離撮影や 遠景撮影にも活用できます。





* セルフタイマーがスタートしたときに、 ピントと露出がロックされます。



セルフタイマーのスタートから約 10秒後にシャッターがきれます。

* セルフタイマーのスタートと同時に、セルフタイマーランプが点滅し、撮影の約3秒前から点灯に切替わります。

- * 三脚をご使用ください。
- * セルフタイマースイッチはカメラの後側 に立って、後側から押してください。前 側からでは正しいピント、露出が得られ ません。
- * 作動中にキャンセルしたいときは再度セルフタイマースイッチを押すか、パワースィッチを押して電源OFFにしてください。

おもな仕様

* 下記製品については当社試験条件によります。 * 製品の仕様、外観については予告なく変更することがあります。

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
形式	:レンズシャッター式ズームレンズ付AF全自動35 mmカメラ
画面サイズ	: 24×36mm
レンズ	:コニカズームレンズ38mm F3.5~110mm F9.8(5 群 6 枚)レンズカバー付
パワースイッチ	:電源ONでレンズカバーが開き鏡胴が繰り出す、電源OFFでレンズ収納さ
	れレンズカバーが閉じる、電源ONのまま約3分間操作しないと自動的に
	パワーOFF,電池残量を液晶パネルに表示
シャッター	:絞り兼用プログラムシャッター、電磁レリーズ、約1秒~約1/350秒
焦点調節	:赤外線ノンスキャンアクティブ式自動焦点、撮影範囲:0.8~∞、撮影範囲外
	レリーズロック(緑ランプ点滅)、フォーカスロック可能、遠景撮影可能
露出調整	:CdS受光素子使用のプログラムAE、中央重点測光
露出連動範囲	: ISO 100 EV4~EV16
フィルム感度	:自動設定(ISO 25~ISO3200)
ファインダー	:実像式ズームファインダー、オートフォーカスフレーム、近距離補正マー
	ク、ファインダーわきに緑ランプ(点灯;AFロック、点滅;近距離撮影
	連動外警告)、赤ランプ(点灯;フラッシュ発光表示、フラッシュ充電中
	表示、点滅;フラッシュOFFモード時の低輝度連動外警告)
フラッシュ	:手ぶれ限界の低輝度時に自動発光するフラッシュマチック機構、連動範囲・
	(ISO100) f =38mm 0.8m~5.3m, f =110mm0.8m~2.0m、発光間隔・約7秒

モード切替え :自動フラッシュ撮影、赤目軽減撮影、日中フラッシュ撮影、ポートレー ト夜景撮影、フラッシュなしの撮影、十1.5露出補正撮影、遠景撮影の各 モードを選択可能(液晶表示パネルに表示) 各モードでセルフタイマー撮影可能 セルフタイマー :電子式、作動時間・約10秒、セルフタイマーランプが約7秒点滅した後 に約3秒点灯、途中解除可能 フィルム給送 :雷動式、裏ぶたを閉じるとスタートするオートローディング、自動巻き上 げ、フィルム終了でオートリターン、巻き戻し後自動停止、途中巻き戻し 可能 フィルムカウンター:順算式、液晶パネルに表示 オートデート :液晶表示式デジタルウオッチ内蔵、2019年までの年月日、日時分、月日

年、日月年を表示、秒単位まで修正可能、写し込みなしも選択可能 使用温度範囲 : −10°C ~50°C 雷池寿命 :50%フラッシュ発光のとき約10本(24枚撮りフィルム)

電源

大きさ

質量(重さ)

: 120×68 5×53mm

:240 g (電池別)

: リチウム電池 (CR123AまたはDL123A・3V) 1本